



Manual til brug af 3 kg portovægt med Neopost IJ-40 og IJ-50

Konventionel vejning:


1. Kontroller at maskinen står til "*konventionel vejning*".
2. Tryk på , kontroller om takst, format, destination og ydelser er korrekt.
3. For at ændre i punkterne, marker den værdi der ønskes ændret. Tryk **MODIF.** Vælg den korrekte værdi. Tryk **VÆLG** (i ydelser **ON/OFF**).
4. Når alle værdier stemmer overens med den type brev, der skal frankeres, lægges brevet på vægten. Tryk **GODKEND**
5. Der kan nu frankeres.

Når der vejes over 2 kg skrives vejningen fx som 2335kg. Samtidig vil maskinen skrive "*vægt over takst*". Vejningen kan derfor ikke godkendes.

Differential vejning:

1. Kontroller at maskinen står til "*differential vejning*".
2. Tryk på , kontroller om takst, format, destination og ydelser er korrekt.
3. For at ændre i punkterne, marker den værdi, der ønskes ændret. Tryk **MODIF.** Vælg den korrekte værdi. Tryk **VÆLG** (i ydelser **ON/OFF**).
4. Herudover er der punkt 5 "*DW afd.*" og punkt 6 "*print mode*", her kan vælges "*label off*" (print på brev), "*label auto*" (automatisk label) eller "*konfig*" (beder om print på label).
5. Når alt er korrekt, tast **OK** og følg maskinens vejledning.

Skift mellem differential vejning og konventionel vejning:

1. Log på som **BRUGER**
2. Tryk på 
3. Vælg punkt 5 "*DW vejeplatform*". Tryk **OK**
4. Du har mulighed for at vælge mellem punkt 1 "*konventionel vejning*" og punkt 2 "*differential vejning*". Tryk **OK** ved den ønskede værdi.
5. Maskinen er tilbage i menuen. Tryk **ESC** og maskinen viser normalt frankeringsbillede.